


EH

Außengehäuse zum Einbau in die Wand aus verzinktem Stahl mit innerer Wärmedämmung.

- Erfordert keine Installation eines Kondensatablaufsystems.
- Positionierung des Luftauslasses sowohl im oberen als auch im unteren Teil.
- Installation des Verteilerraums (Vorlauf und Rücklauf) sowohl im oberen als auch im unteren Teil.
- Positionierung des Verteilerkastens (Zu- und Abluft) sowohl axial als auch senkrecht zur Gehäusewand.
- Öffnung der Tür rechts, links oder versenkt, kann während der Installation geändert werden.

External housing module to be embedded in the wall made of galvanized steel with internal thermal insulation.

- It does not require the installation of a condensate drainage system.
- Installation of the air exhaust point in both the upper and lower part.
- Positioning of the distribution plenum (supply and return) both in upper and lower part.
- Positioning of the distribution plenum (supply and return) both axial and perpendicular to the housing wall.
- Opening of the door to the left, to the right or recessed modifiable during installation.




KOMPATIBLE GERÄTE | UNITS COMPATIBLES


RDCD25E* - RDCD25SKE - RDCD25SKHE
Ausrichtung „B“ | Type “B”

* Platten A und B umkehren. Platte C um 180° gedreht
Invert plates A and B. Spin plate 180°


ZEICHNUNGEN | DRAWINGS




Ansicht von unten | Bottom view




Vorderansicht | Front view



Seitenansicht | Lateral view




Draufsicht | Top view




	A	B	C	D	E	F	G	H	I	ØL
mm	285	800	865	1465	80	300	279	1400	126	160

MÖGLICHE KONFIGURATIONEN | POSSIBLE CONFIGURATIONS


Position des Auslasskanals
Exhaust air duct position



Ausrichtung der Einheit
Unit orientation




Position der Anschlüsse für Zuluft/Rückluft
Spigots position supply/return



Legende | Legend
EX = **Abluft** | exhaust air
R = **Rückluft** | return
FA = **Außenluft** | fresh air
S = **Zuluft** | supply

MÖGLICHKEITEN ZUM ÖFFNEN DER BLENDE, DIE BEI DER MONTAGE DURCHGEFÜHRT WERDEN KÖNNEN
SOLUTIONS FOR OPENING PANELS DURING ASSEMBLY



PREISE | PRICES

Modell | Model
EHRDCD25